

GUIDA TECNICA

ALL'USO DEL TERMINALE DENSO BHT-400



- Prima di utilizzare il terminale accertarsi che sia carico
- Dopo l'utilizzo ricordarsi di riporre l'apparato nell'apposita culla di ricarica
- Non staccare mai la batteria
- Evitare di far scaricare completamente l'apparato
- In caso di scarica totale provvedere alla sua ricarica. All'avvio, l'apparato reinstallerà automaticamente il software riavviandosi più volte ma cancellando eventuali dati memorizzati. Attendere il completamento dell'operazione.
- In caso di errore software all'avvio dell'applicazione, procedere al Reboot (reset) dell'apparato, inserendo il pennino nell'apposito foro in basso sul lato destro dell'apparato e premendo contemporaneamente il tasto di accensione. Attendere poi il completamento dell'operazione.
- Non rimuovere la SIM dal suo slot onde evitare danneggiamenti
- Durante la fase di Stand-By il terminale si accende per qualche secondo all'in circa ogni ora per testare la sua funzionalità
- Non effettuare Collegamenti con un livello di batteria troppo basso.
- Avviato un collegamento (download o trasmissione esiti), l'apparato si connette alla rete GPRS. A seconda la congestione della rete, questo potrebbe richiedere qualche minuto. Attendere il completamento dell'operazione.

ULTERIORI CHIARIMENTI SULL'USO DI QUESTO APPARATO,
CONTATTARE EMYAGO Software